
# Régulateur universel PM 2972 OGZ solaire PM 2975 OGZ solaire



## Mode d'emploi pour le technicien

Doc. No. 110269 49/2005 "Entwurf"

## Table des matières

1	Renseignements importants	
1.1	Variantes disponibles du régulateur solaire universel	3
2	Variantes hydrauliques PM 2972 OGZ	4
2.1	Variante 1: MFA1 = S; MFA2 = Uw1	4
2.2	Variante 2: MFA1 = S; MFA2 = Uw1	
2.3	Variante 3: MFA1 = U2; MFA2 = Uw1	
2.4	Variante 4: MFA1 = S; MFA2 = 2ème allure	5
3	Variantes hydrauliques PM 2975 OGZ	6
3.1	Variante 1: MFA1 = S; MFA2 = Uw2	
3.2	Variante 2: MFA1 = C; MFA2 = Uw2	
3.3	Variante 3: MFA1 = S; MFA2 = L	
3.4	Variante 4: MFA1 = C; MFA2 = L	7
4	Raccordement des fiches	8
	4.0.1 Connecteurs PM 2972 OGZ	
	4.0.2 Connecteurs PM 2975 OGZ	
5	Vue d'ensemble des caractéristiques de réglage	. 10
5.1	3ème niveau	. 10
	3ème niveau	
5.2		. 13
5.2 5.3	4ème niveau - configuration de l'installation	. 13 . 16 . 17
5.2 5.3 5.4 5.5	4ème niveau - configuration de l'installation         5ème niveau - charge eau chaude sanitaire         6ème niveau - gestion d'énergie         7ème niveau - Circuit de chauffage	. 13 . 16 . 17 . 19
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6	4ème niveau - configuration de l'installation         5ème niveau - charge eau chaude sanitaire         6ème niveau - gestion d'énergie         7ème niveau - Circuit de chauffage         8ème niveau - fonction d'énergie solaire	. 13 . 16 . 17 . 19 . 21
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7	4ème niveau - configuration de l'installation	. 13 . 16 . 17 . 19 . 21 . 23
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8	4ème niveau - configuration de l'installation 5ème niveau - charge eau chaude sanitaire 6ème niveau - gestion d'énergie 7ème niveau - Circuit de chauffage 8ème niveau - fonction d'énergie solaire 9ème niveau - paramètres du générateur (1) 10ème niveau - paramètres du générateur (2)	. 13 . 16 . 17 . 19 . 21 . 23
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	4ème niveau - configuration de l'installation 5ème niveau - charge eau chaude sanitaire 6ème niveau - gestion d'énergie 7ème niveau - Circuit de chauffage 8ème niveau - fonction d'énergie solaire 9ème niveau - paramètres du générateur (1) 10ème niveau - paramètres du générateur (2) 11ème niveau - paramètres du générateur (3)	. 13 . 16 . 17 . 19 . 21 . 23
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	4ème niveau - configuration de l'installation	. 13 . 16 . 17 . 19 . 21 . 23 . 25
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	4ème niveau - configuration de l'installation 5ème niveau - charge eau chaude sanitaire 6ème niveau - gestion d'énergie 7ème niveau - Circuit de chauffage 8ème niveau - fonction d'énergie solaire 9ème niveau - paramètres du générateur (1) 10ème niveau - paramètres du générateur (2) 11ème niveau - paramètres du générateur (3) 12ème au 19ème niveau - paramètres de gestion de la cascade (gen. 18)	. 13 . 16 . 17 . 19 . 21 . 23 . 25
5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	4ème niveau - configuration de l'installation	. 13 . 16 . 17 . 19 . 21 . 23 . 25
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9	4ème niveau - configuration de l'installation	. 13 . 16 . 17 . 19 . 21 . 23 . 25 . 27
5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10	4ème niveau - configuration de l'installation         5ème niveau - charge eau chaude sanitaire         6ème niveau - gestion d'énergie         7ème niveau - Circuit de chauffage         8ème niveau - fonction d'énergie solaire         9ème niveau - paramètres du générateur (1)         10ème niveau - paramètres du générateur (2)         11ème niveau - paramètres du générateur (3)         12ème au 19ème niveau - paramètres de gestion de la cascade (gen. 18)         5.10.1 Enclencher et déclencher les fonctions de sortie relais Ax	. 13 . 16 . 17 . 19 . 21 . 23 . 25 . 27

## 1 Renseignements importants

#### 1.1 Variantes disponibles du régulateur solaire universel

Les types de régulateurs suivants sont disponibles:

PM 2972 OGZ	KB(BUw1)MUL(CS)
PM 2975 OGZ	KBBUw1(Uw2)MUMU(LCS)

Les fonctions entre parenthèse sont des sorties multifonctionnelles (MFA) à disposition.

Pour d'autres types et fonctions veuillez contacter le fournisseur.


BB Gé	Générateur à une allure ou modulant Générateur à deux allures ou modulant Compe de circulation ECS Gestion de la cascade			
C Po	ompe de circulation ECS			
	·			
	Sestion de la cascade			
K Ge	-colloit do la caccado			
L Ch	charge eau chaude sanitaire ECS			
M Va	anne mélangeuse, sortie 3 points			
Mg Gé	Sénérateur modulant 3 points			
U Po	ompe du circuit de chauffage			
Uw Po	Pompe de chaudière			
S Fo	Fonction solaire			

### 2 Variantes hydrauliques PM 2972 OGZ


#### 2.1 Variante 1: MFA1 = S; MFA2 = Uw1

Note: Les réglages à l'usine sont valables pour cette hydraulique.

⚠ Dans le mode "manuel" la pompa solaire est continuellement enclenchée!



#### 2.2 Variante 2: MFA1 = S; MFA2 = Uw1




Note: Le MFA 1 peut être utilisé ou pour la pompe de circulation ECS (C) ou pour la pompe solaire (S), ou pour la pompe du circuit de chauffage (U2)! Le MFA 2 peut être utilisé ou pour la 2<sup>ème</sup> allure du générateur ou pour la pompe du générateur Uw!


4

#### Variantes hydrauliques PM 2972 OGZ

#### 2.3 Variante 3: MFA1 = U2; MFA2 = Uw1



## 2.4 Variante 4: MFA1 = S; MFA2 = 2<sup>ème</sup> allure




Note: Le MFA 1 peut être utilisé ou pour la pompe de circulation ECS (C) ou pour la pompe solaire (S), ou pour la pompe du circuit de chauffage (U2)! Le MFA 2 peut être utilisé ou pour la 2ème allure du générateur ou pour la pompe du générateur Uw!


## 3 Variantes hydrauliques PM 2975 OGZ

#### 3.1 Variante 1: MFA1 = S; MFA2 = Uw2

**Nota:** Note: Les réglages à l'usine sont valables pour cette hydraulique. Gén2/Uw2 doivent être activées.




#### 3.2 Variante 2: MFA1 = C; MFA2 = Uw2




Note: La sortie MFA 2 peut être utilisé pour la 2<sup>ème</sup> allure du générateur 1 ou pour la pompe du générateur Uw! Protection du générateur1 avec M1, U1 et TV1. Protection du générateur 2 avec M2, U2 et TV2

#### Variantes hydrauliques PM 2975 OGZ

#### 3.3 Variante 3: MFA1 = S; MFA2 = L



#### 3.4 Variante 4: MFA1 = C; MFA2 = L



**Note:** La sortie MFA 1 peut être utilisée pour la pompe de circulation ECS (C) ou pour la pompe solaire (S)!

Protection du générateur 1 avec M1, U1 et TV1 Protection du générateur avec M2, U2 et TV2

#### 4 Raccordement des fiches


Les schémas suivants montrent toutes les fonctions d'entrée et de sortie du régulateur. Selon la version du régulateur et de l'application ils ne sont pas tous disponibles.

Reportez vous aux schémas de branchement correspondants.

#### 4.0.1 Connecteurs PM 2972 OGZ


#### **Connecteur P1**

Chaudière



#### **Connettore P2**

Réseau, circuit de chauffage, ballon ECS




#### Connecteur P3

Sortie multifonctionnelle MFA




## Connecteur Service-eBUS (Partie arrière)



#### Connecteur P11

Circuit de chauffage, générateur, ballon ECS, BUS donées



MFA1: 1= Pompe de circulation ECS C


2= Pompe solaire S

3= Pompe circuit de chauffage U2

MFA2: 1= Générateur 2<sup>ème</sup> allure b2

2= Pompe générateur Uw


#### Dos de l'appareil



#### 4.0.2 Connecteurs PM 2975 OGZ


#### **Connecteur P1**

Générateur




#### Connecteur P2

Réseau, circuit de chauffage, ballon ECS




#### **Connecteur P3**

Circuit de chauffage 2, pompe de départ




## Connecteur Service-eBUS (Partie arrière)




#### Connecteur P11

Circuit de chauffage, générateur, ballon ECS, BUS donées



#### **Connecteur P12**

Circuit de chauffage 2, accumulateur



MFA1: 1 = Pompe de circulation ECS C


2 = Pompe solaire S

MFA2: 1 = Charge ECS L

2 = Pompe générateur 2 Uw2

**Note:** P11/5+11 sont connectées à l'intérieure du régulateur

#### Dos de l'appareil



#### 5 Vue d'ensemble des caractéristiques de réglage

Notez toutes les réglages et les modifications dans le tableau. Dans ce tableau se trouve un résumé de toutes les possibilités de réglage des niveaux pour le personnel technique.

#### 3<sup>ème</sup> niveau ⋞ी 5.1

(Acc	ès voir manuel utilisa	ateur)								
					ges de se	Modifi	cation		75	72
tres	Fonctions	e .	es à	Date:	chauffe	Date: Circuito	di risc		PM 2975	PM 2972
Paramètres		Plage de réglage	Réglages l'usine	1(vert)	2(rouge)	(vert)	2(rouge)	Unité	X	
	Température de protection du locale	3 ÷15	10.0					°C	Χ	Χ
3-0	Elle est active dans toutes l parallèle. Elle ne permet pa biante (commande à distan référence.	is une te	mpératu	re ambiant	e inférieur	e à la vale	ur réglée.	Avec	sonde	
	Température point fixe	10÷80	25.0					°C	Χ	Χ
3-1	Température de départ pour une température extérieure de 20 °C valable pour toutes les pentes de la courbe de chauffe.  Réglage recommandé (valeur de base):  Chauffage au sol = 25 °C;  Chauffage par radiateurs = 35 °C									
	Limite de chauffage au régime d'abaissement (Uniquement program- mes automatiques )	-10 ÷20	5					°C	Х	Х
3-2	Pour températures extérieu été). La pompe et la vanne Avec températures extérieu chauffe est active.	e mélang	euse cor	ntinuent à 1	fonctionne	r pour le te	emps réglé	(par.	7-3).	

10 Doc. No. 110269 49/2005

Si la valeur réglée est inférieure à la limite antigel (par. 7-6), le régime antigel devient activé.

Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	Réglages à l'usine	Réglao ba Date: Circ. de	se	Modifi Date: Circ. de 1 (vert)		Jnité	odsip X PM 2975	
	Optimisation de démar- rage	0÷999	0					m	Х	Χ
3-6	Selon la température extérieure, l'anticipation (sans tenir compte de la temp. ambiante) est la suivante Avec température extérieure de -10 °C: 100 % de la valeur réglée Avec température extérieure de 20 °C: 0 % de la valeur réglée Réglages recommandées de la valeur de base:  Chauffage au sol = 210 (minutes); Chauffage par radiateurs = 150 (minutes) Fonction désactivée = 0									anti- ı la ante:
	Compensation de la température ambiante (uniquement avec commandes à distance FB 5811/FS 5601)									
3-7	Si la température ambiante (par ex. à cause de chaleur selon la valeur réglée. Celle abaissée par K d'écart de te Température trop élevé Température trop bass 0 = aucune compensat 4-6 = compensation moi Note: Avec chauffage au se	gratuite e ci indiq empératu e dans le dans le ion yenne	comme ue de co ure ambi e locale e locale =	le soleil), I mbien de ante. = abaisser = augmenta	e régulate K la tempé nent de la ation de la 1-3 = con 7-10 = cor	ur adapte l erature de d températu	a tempéra départ est re de dépa re de dépa n faible	ture d augm art	e dép	art
	Limite de chauffe en fonction de la consigne de départ	-10 ÷60	2					K	Χ	Х
3-8	Si la différence entre la valeur de consigne de départ TVsoll et de la température ambiante TIsoll est inférieure à la valeur réglée, le système ne peut plus chauffer davantage le bâtiment. Le chauffage est donc arrêté. (régime été = brûleur et pompe arrêté, TKVmin = 0).  Lorsque le régulateur demande une valeur de consigne de 2 K plus élevée, le chauffage est remis en service.									
	2 = standard -10 = fonction désactivée									

Paramètres	Fonctions	de Je		io Buto.		Modification  Date: Circ. de chauffe			PM 2975	PM 2972
Paran		Plage de réglage	Régla l'usine	1 (vert)	2(rouge)	1 (vert)	2(rouge)	Unité	X dispo	
	Fonction de protection contre les légionelloses	0÷9	0					-	Х	Χ
La fonction de protection contre la légionellose est activée pour 2 heures lors de la premiè										

La fonction de protection contre la légionellose est activée pour 2 heures lors de la première prépara tion de l'eau chaude sanitaire du jour réglé. L'eau chaude sanitaire est chauffée à la température de protection contre la légionellose (voir paramètre 5-4).

Réglages:

1...7 = lu - di (1 = lu)

s = chaque jour

9 = en permanence à 60 °C

= fonction désactivée

## 5.2 4ème niveau - configuration de l'installation

	Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	Réglages à l'usine	Réglages de base Date:	Modification  Date:	Unité	X dispo			
		Mémorisation de la configuration des sondes	on/off	off				Χ	Х		
1	4-0	Lorsque toutes les réglages sont effectués au régulateur et toutes les sondes nécessaires sont branchées, il faut positionner ce réglage sur on.  Note: Pour activer la mémorisation il faut en suite changer le niveau de réglage ou fermer le volet. Environ 30 s après la mémorisation de la configuration, le réglage retourne automatiquement à "off".  Si après la valeur d'une sonde se trouve hors de la plage de mesure, un message d'erreur sera généré.									
		Calcul de la température ex- térieure moyenne TAavg 0÷40 10 h X									
1	4-1	La valeur moyenne de la température extérieure TA avg consent de tenir compte de l'inertie d'un bâtiment. Elle est utilisée comme valeur de référence pour les limites de chauffe. La valeur 10, réglée à l'usine, signifie que la moyenne de la température extérieure est calculée des dernières dix heures.  0 = aucun (température effective)  5 = construction légère  10 = construction normale  20 = construction lourde									
		Consigne externe	0÷6	0			-	Χ	Χ		
2	4-2	Ce réglage permet d'assigner  0 = identique au réglage 1 La valeur de consigne est assi  1 = à la gestion d'énergie de c 2 = au circuit de chauffage 1 (v 3 = au circuit de chauffage 2 (r Note: Standby = circuits de ch	gnée: hauffe vert) rouge) auffage e		Avec valeur de co suivants sont com 4 = circuit de cha 5 = circuit de cha 6 = les deux circu	onsigne maxi (10 ' Imutés sur "Stand	dby":	es circi	uits)		
		Adresse eBUS. Régulateur des circuits de chauffage / charge ECS	0/2 3÷5 17÷20	2			-	Χ	Х		
1	4-4	Si on utilise un seul régulateur, régulateurs il faut définir un réç de. Il est possible de brancher a ECS (uniquement commande Pour régulateurs Slave utilisan	gulateur N au Master de génér	Master. II jusqu'à i ateurs) il	assume la gestion 7 Slaves. Sans utilis faut régler l'adress	de l'énergie et la ser les circuits de c e à 0.	fonctio chauffa	n de c ige / ch	asca- narge		
		Master = 2 Slave Slave 1 = 3 Slave	Slave 6 = Slave 7 =								

		Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	Réglages à l'usine	Réglages de base Date:	Modification  Date:	Unité	X dispo	
			PM 2972 Sortie multi- fonctionnelle MFA 1	0÷3	1			-		Χ
	1		Définir la fonction du contact N 0 = sans fonction 2 = Pompe solaire (S)	MFA 1 au	connect 1 3	eur P3/3 = Pompe de circ = Pompe de dép		ect)		
				désactivé	e dans le	e paramètre 8-3.				
5	4-5 Avec un régulateur solaire séparé branché par eBUS au PM 2972, il ne faut pas régler PM 2975 OGZ Sortie multi- fonctionnelle MFA 1  Définir la fonction du contact MFA 1 au connecteur P3/1		-	Χ						
2			Définir la fonction du contact M	1FA 1 au	connecte	eur P3/1				
ź	1		0 = sans fonction		1 2	<ul><li>Pompe de circ</li><li>Pompe solaire</li></ul>				
			Note: Avec réglage 2, la pom ment Manuelle. Elle peut être d Avec un régulateur solaire sép	désactivé	e dans le	e paramètre 8-3.				
2000			PM 2972 OGZ Sortie multi- fonctionnelle MFA 2	0÷2	0			-		Χ
22	1		Définir la fonction du contact N 0 = sans fonction	IFA 2 au	connecte 1 2	= Générateur 2 <sup>èn</sup>	` '	Llw1\		
		4-6	Note: Ce contact est libre de p	otentiel.	_	<ul> <li>Pompe de dépa</li> <li>pplication il faut bra</li> </ul>				
	_		PM 2975 OGZ Sortie multi- fonctionnelle MFA 2	0÷2	1			-	Х	
	1		Définir la fonction du contact M	1FA 2 au	connecte	eur P2/3				
			0 = sans fonction		1	= Charge ECS (I				
					2	= Pompe départ	générateur 2 (Uw	12)		

	Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	Réglages à l'usine	Réglages de base Date:	Modification  Date:	Unité	dispo			
	Sett.	Χ	Х								
	4-7	Dans une cascade la suite d'enclenchement des générateurs est commutée après ce que le nombre de semaines réglé est écoulé. La suite d'enclenchement avance d'un pas.  Le réglage "8" permet de contrôler le fonctionnement de la cascade. Il faut en plus changer le niveau de réglage ou fermer le volet. La suite d'enclenchement change immédiatement. Ce réglage exceptionnel retourne automatiquement à 0. Il faut en suite de nouveau régler le numéro de semaines désiré.  0 = Aucun changement de la séquence 1 = Changement de la séquence après une semaine 2 = Changement de la séquence après deux semaines .  7 = Changement de la séquence après sept semaines 8 = Test. Changement de la séquence immédiate. Retour automatique à 0.									
		Touche de manutention "ra- moneur" et mode de chauf- fage "Manuel".			-	Χ	Х				
2	4-8	On peut définir quel générateur est enclenché quand on appuie sur la touche ramoneur ou sélectionne le mode de fonctionnement "Manuel":  0 = sans fonction  1 = local (seul le générateur choisi et branché à ce régulateur est enclenché pour 30 minutes)  2 = toutes les générateur branchés à l'eBUS sont enclenchés pour 30 minutes  3 = comme 1 mais pour une durée de 120 minutes  4 = comme 2 mais pour une durée de 120 minutes									

## 5.3 5ème niveau - charge eau chaude sanitaire

	5.3	5 Iliveau - Clia	ıı ge e	au c	iiauue sai	illali <del>C</del>				
	Paramètres									
2	5-0	Différentiel de commutation charge eau chaude sanitaire	2÷20	5			K	Х	Х	
_	30	La charge eau chaude sanitaire est activée (dans le cadre du programme horaire réglé) lorsque l pérature de l'eau chaude sanitaire descende inférieure à la consigne ECS, de la valeur réglée.								
2	5-1	Augmentation de la tempéra- ture de charge relative à celle de la consigne ECS	2÷30	20			K	Х	Х	
		De la température de consigne de l'eau chaude sanitaire, augmentée de la valeur réglée, résulte la température de charge de l'eau chaude sanitaire.								
		Charge du ballon ECS en parallèle ou prioritaire par rapport au chauffage	on/off 0,2÷20	on			-/h	Х	Х	
1	5-2	Selon le réglage, la charge est effectuée en parallèle, prioritaire ou parallèle au chauffage en fonction de la charge on = charge en parallèle absolu off = charge en priorité absolu 0,2 20,0 heures = charge en parallèle en fonction de la charge.  Le régulateur calcule une rampe temps/température qui implique que le générateur atteint la température de charge dans le temps réglé. Si pendant la charge la température descende en dessous de cette rampe et ensuite en dessous de la consigne de charge, les circuits de chauffe sont progressivement fermés. Au dessus de cette rampe, les circuits de chauffe peuvent régler librement.								
2	5-3	Postfonctionnement de la charge ECS La valeur réglée détermine le temp	0÷30	3	anomont do lo ob	argo après avoir	m	X	X	
		ture de consigne de l'eau chaude			петен ие а сп	arge apres avoir	alleim	i ia teri	рега-	
		Température de protection contre la légionellose	60÷80	60			°C	Χ	Х	
2	5-4	La température de l'eau chaude sa dans le paramètre 3-4. Elle est pli thermique de l'eau chaude sanita	us élevée							

	Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	Réglages à l'usine	Réglages de base Date:	Modification  Date:	Unité	x dispo			
		Mode de charge ECS	0÷2	0				Χ	Χ		
1	5-5	Configuration de la charge ECS:  0 = postfonctionnement de la charge ECS pour le temps réglé dans le paramètre 5-3, charge immédiatement enclenchée lors de la demande  1 = postfonctionnement de la charge ECS pour le temps réglé dans le paramètre 5-3, -charge enclenchée lorsque la température de charge (TKV, TKx ou TPO) excède TB de 5K; -charge arrêtée lorsque la température de charge (TKV, TKVx ou TPO) < TB + 3K.  2 = avec thermostat (demande externe à l'aide d'un contact libre de potentiel). Affichage "on" ou "off".									
		Mode de charge ECS	on/off	off			-	Χ	Х		
1	5-7	On définit si la charge du ballon ECS est assurée par une pompe ou par une vanne commutatrice.  off = pompe de charge on = vanne commutatrice (pendant la charge la pompe du circuit de chauffe U est enclenchée)									
		Temporisation message d'er- reur charge ECS	0÷20	0			h	Χ	Х		
2	5-9	Si pendant la charge, la température ECS reste pour le temps réglé 10 K inférieure à la consigne, un message d'erreur est émis sur l'eBUS.  0 = message d'erreur désactivé									

## 5.4 6ème niveau - gestion d'énergie

	Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	Réglages à l'usine	Réglages de base Date:	Modification  Date:	Unité		= PM 2972				
		Puissance charge ECS	<u> </u>										
•	6-0	Puissance demandée de la gestion d'énergie pour la charge ECS. (Part de la puissance totale par. 12-2 19-2)											
[	1 6-1	Puissance circuit de chauffa- ge/accumulateur	0÷999	100			kW	Χ	Х				
	0-1	Puissance demandée de la gest cumulateur. (Part de la puissance				hauffage ou pour	la char	ge dʻu	in ac-				

17

	Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	Réglages à l'usine	Réglages de base Date:	Modification  Date:	Jnité	X dispo	PM 2972		
2	6-2	Augmentation de temp. de gé- nérateur TKV relative à la con- signe distributeur TKx / ac- cumulateur TPO pour le ch- auffage.	0÷20	5			K	Х	Х		
		Augmentation de la consigne TK sonde en haut TPO en cas d'une Note: Seulement efficace avec c	e deman	de de ch	auffage.			umula	iteur		
		Offset déclenchement accumulateur centre TPM	-10÷30	0			K	Χ	Х		
1	6-3	Avec un accumulateur il y a la possibilité de chauffer un certain volume contrôlé par la sonde de l'accumulateur centre TPM. La charge est déclenché si la température à la sonde de l'accumulateur TPO descende inférieure à la consigne.  La charge est terminée lorsque la température à la sonde TPM (accumulateur centre) monte au-dessus de la consigne de l'accumulateur (+) plus Xp de la gestion d'énergie (paramètre 6-6) (-) moins la valeur réglée.									
2	6-5	Augmentation de temp. des générateurs relative à la con- signe distributeur TKx / accu- mulateur TPO p. charge ECS.	0 ÷20	5.0			K	Х	Х		
		Augmentation de la consigne TK sonde en haut TPO en cas d'une Note: Seulement efficace avec c	e deman	de de ch	arge ECS.			umula	iteur		
		Xp (P) gestion d'énergie	10 ÷100	10			K	Χ	Х		
2	6-6	La gestion d'énergie est équipée entre la valeur de consigne/effec						quel éd	cart		
		Tn (I) gestion d'énergie	0÷100	0			m	Χ	Χ		
2	6-7	Ce réglage influence la vitesse de Le temps d'intégration (I) indique sance demandée est doublée.  Note: Régler la valeur à 0 avec i	après co	mbine d	e temps, avec éc	art de température	const	ant, la	puis-		
		Tv (D) gestion d'énergie	0÷100	0			S	Χ	Χ		
2	6-8	Le temps de l'action dérivative (I on/diminution de la température signe.									

## 5.5 7ème niveau - Circuit de chauffage

	aramètres	Fonctions	de ge	Réglages à		Réglag ba Date: Circ.de	se	Modifi Date: Circ.de	cation chauffe		PM 2975 OGZ	PM 2972
	Paran		Plage de réglage	1	2	1(vert)	2(rouge)	1(vert)	2(rouge)	Unité		( = onible
		Tipe du circuit de chauffa-		0	0						Χ	
		ge (adoption à l'organe de réglage)	0÷3	0	3					-		Х
1	7-0	0 = sortie 3 points pour van tation de la vanne est contrôl 1 = sortie tout ou rien pour automatique, p. ex. avec entr "OUVRIR". Il ferme automatic 2 = sortie tout ou rien pour La pompa pompe fonctionne mélangeuse n'est plus affich 3 = circuit de chauffage dé: Note: Lors du réglage à 3 Augmentation de la tem-	é par la vannes aînemer quement la comm continue é. Ne pa sactivé	com méla its th t qua nand ellem s bra	man inge ierm ind le e de nent anch	de "OUVF uses actio iques. L'er e régulate la pompe avec le ré er une sor	RIR" ou "Fi nnées par ntraîneme ur déclend de départ gime de ci nde de dé	ERMER" of moteurs of moteurs of the vann he ce sign d'un circu hauffe. (Le part.)	du régulate d'entraînel e ouvre av nal. uit de chau e symbole	eur. ment vec la	avec i comn	retour nande t.
2	7-1	pérature du générateur/ accumulateur relative à la consigne de départ	0÷30	5	5					K	Χ	Х
		En régime de chauffe, la tem consigne de départ, de la val <b>Remarque</b> : Ne pas active av	eur régle	ée.				eur/accum	nulateur es	st sup	érieur	e à la
		Température de départ mi- nimale	0÷80	0	0					°C	Χ	
Pour applications particulières il est possible de régler une température minimale de départ.  La température ne descend pas en dessous de la valeur minimale dans le régimes de chauffe norma et abaissé.									rmale			
2	7-3	Postfonctionnement de la pompe/commande "FER- MER" de la vanne	0÷30	15	15					m	Χ	Х
Z	1-3	Après l'arrêt du chauffage, la mélangeuse est fermée dans temps de course de l'entraîn	le mêm	ie tei	mps.	II faut dor						

19

Paramètres	Fonctions	e de ge	Réglages à		Réglaç ba Date: Circ.de	se	Modifi Date: Circ.de	cation chauffe	5	PM 2975 0GZ	PM 2972	
	Para		Plage de réglage	1	2	1(vert)	2(rouge)	1(vert)	2(rouge)	Unité		:= onible
		Bande P (proportionnelle) vanne mélangeuse	5÷30	15	15					K	Χ	Χ
2	Une petite valeur de réglage demande, avec augmentation de l'écart, une plus importante action de l'entraînement de la vanne. La réaction de la vanne devient plus rapide.  Une grande valeur de réglage demande, avec augmentation de l'écart, une moindre action de l'entraînement de la vanne. La réaction de la vanne devient plus lente.											
		Temps d'intégration (I) de la compensation température ambiante	0÷200	0	0					m	Χ	Х
2	7-5	Ce réglage influence la vites: d'une installation de chauffaç réglée (bande P, paramètre : • Une réaction rapide avec • Une lente réaction avec	ge. C'est 3-7). Ave c une pe	don c ur tite v	c un éca aleu	soutien de rt entre la ir de régla	e la compe valeur de ge. Il résu	ensation d consigne/ Ite une éli	e la tempe leffective d mination ra	ératur on obt apide	e amb tient: de l'é	oiante cart.
2	7 /	Limite protection antigel	-10÷ 20	2	2					°C	Χ	Χ
2	7-6	Lorsque la température extér pérature extérieure excède la								t activ	é. Si l	a tem-
		Temporisation message d'erreur départ	0÷200	0	0					m	Х	Χ
2	7-7	Si pendant le service de chau temps réglé, un message d'e 0 = message d'erreur désact	erreur es					e plus de :	<u>+</u> 5 K de la	cons	igne p	our le

## 5.6 8ème niveau - fonction d'énergie solaire

	Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	Réglages à l'usine	Réglages de base Date:	Modification  Date:	Unité	x dispo			
1	8-0	Température minimale de l'accumulateur	0÷80	0			°C	Х	Х		
		Température minimale à la consigne est active quand				avec le générateur	convei	ntionne	l. La		
1	8-1	Différentiel d'enclen- chement ON	0÷40	15			K	Χ	Х		
	0-1	Si la différence de tempéra supérieur à la valeur réglée					en bas	TPU/TE	BU est		
1	8-2	Différentiel de déclen- chement OFF	0÷40	5			K	Χ	Х		
	0-2	i la différence de température entre le panneau solaire TKO et l'accumulateur en bas TPU/TE férieur à la valeur réglée, la pompe solaire (S) est déclenchée.									
		Utilisation de l'énergie solaire	0÷3	0				Χ	Х		
1	8-3	0 = aucune utilisation de l'énergie s 1 = utilisation de l'énergie s 2 = utilisation de l'énergie s 3 = utilisation de l'énergie s TPU)	solaire po solaire po	ur le ba ur l'accu	ımulateur de chai	, uffage (affichage T		é (affich	nage		
		Type d'accumulateur	0÷2	0				Χ	Х		
1	8-4	0 = aucun accumulateur 1 = accumulateur pour le c 2 = accumulateur avec bal					de l'acc	umulate	eur.		
		Protection du panneau solaire on/off	on/off	off			-	Χ	Х		
1	8-5	La température maxi de l'installation solaire est limitée selon le réglage dans le par. 8-9 ou de la température maximale du panneau solaire.  Réglage on = indépendant de la température maxi TBmax /TPmax, l'accumulateur est chargé tandis qu'il y a de l'énergie solaire. La charge est seulement arrête si la température du panneau solaire TKO excède 130 °C. La pompe est réenclenchée quand les conditions d'enclenchement sont atteints et la température du panneau solaire descend inférieure a 110 °C.  Réglage off = la charge solaire de l'eau chaude sanitaire est active jusqu'à ce que la température maximale ECS TBmax ou accumulateur TPmax (paramètre 8-9) est atteinte.									

		Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	Réglages à l'usine	Réglages de base Date:	Modification  Date:	Unité	pM 2975						
			Puissance des panne- aux solaires installés	0÷100	6.0			kW	Χ	Х					
	1	8-6	La puissance solaire sert à nérateurs. La puissance so moyens de la pompe solai Les donnés du constructe. <b>Note</b> : Il faut régler le débit entre TKO et TBO/TPO.	blaire est ( re. ur ainsi qu	calculée ie l'orier	continuellement	a base du nombre u solaire sont à co	d'encle onsidére	enchem er.	ents					
	1	8-7	éduction de la consine accumulateur avec 0÷40 10 K X X X narge solaire active K X X X x x x aconsigne de l'accumulateur est abaissée de la valeur réglée, quand le gain d'énergie solaire ex-												
	'	8-7	La consigne de l'accumula cède 50 %. Note: Uniquement active a			ŭ	ée, quand le gain o	d'énerg	ie solair	е ех-					
-			Température mini du ballon ECS TBmin	0÷60	40			°C	Χ	Х					
d and and	1	8-8	Température mini de l'ECS à laquelle le ballon ECS est encore chauffé du générateur, quand l'éner-												
			Température maxi du ballon ECS TBmax (ac- cumulateur TPmax)	60÷100	90			°C	Х	Х					
	1	8-9	Cumulateur TPmax)  Température maxi du ballon ECS avec charge solaire active. Si la température maxi à la sonde TB est excédée, la pompe solaire est déclenchée selon le réglage de la fonction de protection du panneau (8-5).  Note:La température maxi de l'accumulateur est fixe à 90 °C. Lorsque la température à la sonde TPO excède cette valeur maxi, les circuits de chauffage sont enclenchés par l'énergie forcé. Quand la température descende inférieure à la température maxi, cette fonction de décharge est de arrêtée.												

## 5.7 9ème niveau - paramètres du générateur (1)

	Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	─ Réglages à	≥ l'usine	Réglaç ba Date: (vert)		Modifi Date: (vert)	cation (rouge)	Jnité	msp x Sym Sy75 OGZ	
	4	Type du générateur	0÷2	1	0					_	X	Х
1	9-0	0 = Aucun générateur ou flamme avec propre re puissance / températu Note: Les réglages so et 11 sont éteir 1 = générateur à une ou à ce régulateur ou avec de puissance (DUNG: au par. 11-7.  Note: Il faut effectuer 2 = générateurs non communication par eBUS (TEM PFA 5520). Pou Note: Régler le parar	égulatior ire, et co nt à faire nts. Il fai deux all commur S MPA 2 les régla mandés avec coi ir applica	de la comma e au cout do ures, nication (p. example) extrôle extrôle extrons	a (gand conf ou on p du q du q x. cl	o.ex. Hone le de la por trôleur de f d'abord re modulant 3 par eBUS a pur applica générateur haudières a de flamme ir eBUS il fi	ywell, Sier mpe. lamme. Le égler l'adi 3-points co avec contr tions par e au régula à bois) cor e sans pro	es paramèresse eBU ommandé a ôleur de fla eBUS il fau teur. ntrôlées de pre régulai	vec propre tres dans l S au para livec les co imme sans t en plus re ce régulat ion de pui	régula les niv mètre ntacts s propr égler l teur ou	reaux s 9-1 a de sor re régu r'adres:	9, 10 a "0". rtie de la lation se
1	9-1	Adresses générateurs  Adresse du générateur d cascade (12-019-0). Les adresses eBUS suiva Aucun générateur 0 Générateur 1 11 Générateur 2 12	ıntes sor (Si 9-1 :	nt à d	ispo	osition: note dans C		tre 9-0)	5	- les ré	X églage:	X s de
		Générateur 3 13 Générateur 4 14					Sénérateui Sénérateui					
		Temporisation de l'en- clenchement du géné- rateur	0÷999	0	ı					m	Х	Х
2	9-2	Temporisation de l'encler		t du ç	gén	érateur cho	oisi (vert o	u rouge) de	ès la dema	nde d	e chal	eur.
		Avec paramètre 9-0 = 2		0						0	Χ	Χ
		Temporisation de l'enclen lide.	chemen	t du ç	gén	érateur sui	vant après	s l'arrêt du	générateui	r a cor	nbusti	on so-

	Paramètres	Fonctions	de Je	Réglages à l'usine	ha	ges de se	Modifi Date:	cation		PM 2975 OGZ	PM 2972
	Paran		Plage de réglage	1 2	(vert)	(rouge)	(vert)	(rouge)	Unité		= onible
2	9-3	Temps de fonctionne- ment minimal	0÷40	0					m	Χ	Χ
		Temps de fonctionnemen	t minima	l du géi	nérateur ch	oisi (vert o	u rouge) d	ès l'enclen	chem	ent.	
2	9-4	Postfonctionnement de la protection du gé- nérateur	0÷40	15					m	Х	Х
		Après l'arrêt du générateu fonctionner pour le temps					orotection o	choisi la va	nne M	l, conti	nue à
2	9-5	Temps d'arrêt minimal du générateur	0÷40	0					m	Χ	Х
		Après son arrêt le généra	teur rest	e bloqu	é au moins	pour le ter					
		Différentiel 2 <sup>ème</sup> allure Chaudière à une allure Xp modulation	-1÷ -20 0 1÷ 200	0					K	Х	Х
2	9-6	Différentiel 2 <sup>ème</sup> allure ("- La 2 <sup>ème</sup> allure est enclend	P pour la modulation 3-points  1 200  ntiel 2 <sup>ème</sup> allure ("-" = zone P pour la 2 <sup>ème</sup> allure) -120  allure est enclenchée quand la demande excède la puissance minimale (par.12-2 19-2)  Avec générateurs à une allure laisser ce réglage à 0.							P-2)	
2	9-7	Tv modulation (fonction dérivative D)	0÷100	0					S	Х	Х
_	7-1	Lors du fonctionnement m tive (D). Optimisation du c						ler un tem	ps d'a	ction c	lériva-
2	9-8	Temporisation de la modulation/2 <sup>ème</sup> allure	0÷40	0					m	Χ	Х
2	7-0	Avec fonctionnement mod tion de puissance pour le							lation	de la r	égula-

## 5.8 10<sup>ème</sup> niveau - paramètres du générateur (2)

	Paramètres	Fonction	s	de Je	ges à e		ages de ase	Modif Date:	ication		PM 2975	PM 2972
	Paran			Plage de réglage	Réglages à l'usine	(vert)	(rouge)	(vert)	(rouge)	Unité		lispo- ble
2	10-0	Température ma le générateur Ti	<b>C</b> max	50 ÷ 110	95					°C	Х	Х
_	10 0	Avec température le mode de fonct								comm	nande	selon
		Différentiel de c tation du généra		-30 ÷30	10					K	Х	Х
1	10-1	Si la température Avec réglage néç TKV < TKVsoll =	gative I'a	ction du	générate	eur est inv	erse.		t arrêté.			
		Type de protect générateur		0÷4	0					-	Χ	Χ
2	10-2	0 = aucune pomp 1 = pompe bypas 2 = la pompe Uw Note: Ne pas rég 3 = protection du Note: Désac 4 = la pompe Uw 5 = Uw arrêtée s férieure à la c Note: Avec régla	elon le réglage, la fonction de protection suivante est active:  = aucune pompe de générateur Uw. Protection désactivée  = pompe bypass Uw (protection contre la condensation). La pompe est arrêtée avec TKV > TKmin.  = la pompe Uw est arrêtée avec température TKV < TKVmin.  ote: Ne pas régler le paramètre 11-2 à 1/3 (éviter l'effet (puissance forcée) sur les circuits de chauffe).  = protection du générateur par une vanne mélangeuse de retour, pompe et sonde sur le retour.  Note: Désactiver le circuit de chauffage 7-0 = 3.  = la pompe Uw est enclenchée s'il y a une demande  = Uw arrêtée si TKV < TKVmin; la protection est enclenchée si la température du générateur est inférieure à la consigne de départ TVsoll (sans demande TKVmin = 0).  ote: Avec réglages 0 4 le générateur est enclenché si TKV < TKVmin.									
		Activation de la tion du générate	eur	0÷31	31					-	Χ	Χ
		Avec quels états de fonctionnement est activée la fonction de protection Uw. Il y à le choix parmi les états de fonctionnement suivants.:										
2	10-3	Réglage	Chauff active	age	Charge active		Générate externe a ve		ection érateur ⁄e	post	gén. fonct emen	i-
		0										
		3 7	x x		X		<u> </u>					
		15	X		X X		х х	x				
		16								X		
			16									

25

_	1	Г		1	ı		ı					
					Régla	ges de se	Modifi	cation		75	72	
	Paramètres	Fonctions	9 .	es à	Date:	3C	Date:			PM 2975	PM 2972	
	ramè		Plage de réglage	Réglages à l'usine	(vert)	(rouge)	(vert)	(rouge)	ité	X = 0		
L	Ра		Pla rég	Ré l'us	(veri)	(rouge)	(vert)	(louge)	Unité	nil	ole	
2	10-4	Température de pro- tection minimale TKV- min	0÷80	0					° C	Χ	Χ	
_	10-4	La température TKVmin r garde. Lors de températu ramètre 10-2										
2	10-5	Augm. de démarrage TKV relative à TKVmin	0÷20	0					° C	Х	Х	
_	10-3	Si la température du géné TKVmin plus (+) l'augmer						la tempér	ature	minim	ale	
		Température de pro- tection TKVmin active en permanence	on/off	off					-	Χ	Χ	
2	10-6	énérateurs avec risque élevé de corrosion doivent être tenu à la température de protection en continu dépendant d'une demande. <b>Note</b> : Pour générateur non commandés il faut régler "on". f = température de protection seulement active s'il y a une demande n = température de protection active en permanence										
		Bande P de la protection	0÷100	2					K	Χ	Χ	
2	10-7	Un régulateur avec caract Avec vanne mélangeuse signe/effective la commar Avec pompe: Différentiel	au retounde de la	ır: La ba vanne e	nde P indi				ce val	eur de	con-	
2		Tv régulation de la protection	0÷100	2					S	Χ	Χ	
-		Ce réglage permet d'attribuer un temps d'action dérivative à la régulation de protection. L'augmentation actuelle de température multiplié avec la valeur réglée, produit un décalage théorique de la consigne										
	10-8	Tv augmentation de la température	0÷100	2					-	Χ	Χ	
2		Note: Uniquement active Avec le temps d'action dé Ceci implique l'enclenche	rivative o	on peut a	amplifier I'a	ugmentati	on de la te			onde <sup>-</sup>	TKV.	
2	10-9	Assignation de la son- de a la protection	0÷1	0					-	Х	Х	
Z	10-7	La protection peut fonctio 0 = selon la température (						e du retou	r TR			

## 5.9 11ème niveau - paramètres du générateur (3)

	Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	iges à e	Réglaç ba Date:		Modifi Date:	cation		PM 2975	PM 2972
	Paran		Plage réglag	Réglages à l'usine	(vert)	(rouge)	(vert)	(rouge)	Unité		lispo- ole
		Sélection du mode de blocage du générateur	0÷3	0					-	Χ	Χ
2	11-0	Le générateur peut être b 0 = aucun blocage du gér 1 = blocage manuel du gé 2 = TAW1. Blocage du gé valeur réglée dans le 3 = TAW2. Blocage du gér lée dans le paramètre	nérateur enérateur nérateur paramèt nérateur	choisi. choisi s re 11-1; choisi si	Le généra si la tempé il est réac la tempéra	teur reste rature exte tiver avec ature extér	désactivé. érieure des températu ieure mont	cende de 2 re supérieu e au dessu	2K infé ure à c is de la	rieure ette va	aleur r rég-
2	11-1	Température extérieure pour le blocage de gé- nérateurs TAW1, TAW2	-50÷ +50	+50					°C	Χ	Х
		La valeur réglée sert comme teur choisi dans le par. 11								du gé	enéra-
		Fonction énergie forcée	0÷3	3					-	Χ	Χ
2	11-2	Le générateur peut active 0 = aucune fonction forcé 1 = fonction de l'énergie fo 2 = fonction de l'énergie fo 3 = fonction de l'énergie fo	e orcée av orcée av	ec temp ec temp	érature mi érature ma	nimale de aximale Tk	protection (Vmax	du généra	teur TI	<vmin< th=""><th></th></vmin<>	
2	11-3	Offset relative au TKV- max pour activer la fonction énergie forcée	-30÷30	0					K	Х	Х
		La température d'entrée e pérature maximale TKVm				e l'énergie	forcée pos	sitive est de	écalée	de la	tem-
2	11-4	Reset des données de fonctionnement	on/off	off					-	Χ	Χ
		Le réglage "on" remet à 0	les com	pteurs d	'heures de	fonctionn	ement et d	e nombre	de cyc	les.	
		Régulateur de la puis- sance du générateur	on/off	off						Χ	Χ
2	11-5	Selon le réglage le régula on = réglage de la puissar off = fonctionnement à un	nce activ		nce est dé	sactivé.					

stres	Fonctions	le (	es à		ges de se	Modifi Date:	cation		PM 2975	PM 2972
Paramètres		Plage de réglage	Réglages à l'usine	(vert)	(rouge)	(vert)	(rouge)	Unité	X = 0	lispo- ole
	Différentiel mini des générateurs non com- mandés	0÷20	0					K	Х	Х
2 11-6	Différentiel d'enclenchem générateur TKV et la sono pe) est enclenché. Si la di Note: L'activation fonctior	de d'arrê fférence	t (retour est infé	) TKR est : rieure à la	supérieure valeur rég	à la valeu Jlée -2 K il	r réglée, le est désacti	généi vé.	rateur	(pom-
	Adresse p. contrôleurs de flamme DUNGS	0/15 ÷24	0						Х	Χ
11-7	Si la valeur 1 ou 2 est régle de flamme sans propre ré Contrôleur de flamme 1 = Contrôleur de flamme 2 = <b>Note:</b> Cette application ré (Régulation de la puissan	x. DUNGS eurs possil	6 MPA 2x / Contr Contr oles. Il faut	5x ou TEM ôleur de fl ôleur de fl	1 PFA amme amme	5520). 3 = 23 4 = 24	}			
	Assignation de la bor- ne à la sonde de retour PM 2972	2÷15	15/15						Х	Х
2 11-8	2 = sonde de retour au P1 3 = sonde de retour au P1 4 = sonde de retour au P1 5 = sonde de retour au P1 6 = sonde de retour au P1 7 = sonde de retour au P1 8 = sans fonction Assignation de la borne à la sonde de retour PM 2975 Réglage 5 = sonde de retour au P 6 = sonde de retour au P 6 = sonde de retour au P	Sorne 1/7 1/8 1/12 1/1 1/2 1/9 5÷15  Sorne 11/8 11/4	our peut	être assig	Réglaç 09 = sar 10 = sar 11 = sar 12 = sar 13 = sar 14 = sar 15 = sar 10 = sor 11 = sor	ge ns fonction ns fonction ns fonction ns fonction ns fonction ns fonction s sonde de	retour  Bour au P12	orne 2/3 //2	Sans s	X
	7 = sonde de retour au P 8 = sonde de retour au P 9 = sonde de retour au P	11/12			14 = sor	nde de reto nde de reto Ins sonde o	our au P11			

	Paramètres	Fonctions	de Je	ges à	Réglag ba Date:	-	Modifi Date:	cation		PM 2975	PM 2972
	Paran		Plage de réglage	Réglages à l'usine	(vert)	(rouge)	(vert)	(rouge)	Unité		lispo- ole
		Assignation de la bor- ne à la sonde de gé- nérateur TKV PM 2972	1÷15	15/15						Χ	
		Selon l'application, la sono <b>Réglage</b>	de de géi <b>Bor</b>		peut être a	-		d'entrée s	onde l	ibre.	
		1 = sonde de générateur a					lé <b>glag</b> e = sans fond	ction			
		2 = sonde de générateur a					= sans fond				
		3 = sonde de générateur a					sans fond				
		4 = sonde de générateur a				12 =	= sans fond	ction			
		5 = sonde de générateur a			13 =	= sans fon	ction				
		6 = sonde de générateur a					= sans fon				
2	11-9	7 = sonde de générateur a 8 = sans fonction	)		15 :	= sans son	de de géne	érateu	r	2	
		Assignation de la bor-	4 15	15/15	C					V	
		ne à la sonde de retour PM 2975	4÷15	15/15	§					Χ	
		Selon l'application, la sono	de de gé	nérateur	peut être	assignée à	une borne	e d'entrée s	sonde	libre.	
		Réglage	Réglage Borne								
		4 = sonde de générateur a				générateu					
		5 = sonde de générateur a	11 = sonde de générateur au P11/2								
		6 = sonde de générateur a 7 = sonde de générateur a	12 = sonde de générateur au P12/5 14 = sonde de générateur au P11/9								
		8 = sonde de générateur a			14 = sonde de generateur au PT179 15 = sans sonde de générateur						
		9 = sonde de générateur a				. •					

29

## 5.10 12<sup>ème</sup> au 19<sup>ème</sup> niveau - paramètres de gestion de la cascade (gen. 1...8)

**Note**: Pour chaque un des 8 générateurs de la cascade il y a un niveau de réglage.

Générateur	Niveau de rég-	Priorité	Visualisation
	lage		erreur
1	niveau 12	1 (haut)	Er 1
2	niveau 13	2	Er 2
3	niveau 14	3	Er 3
4	niveau 15	4	Er 4
5	niveau 16	5	Er 5
6	niveau 17	6	Er 6
7	niveau 18	7	Er 7
8	niveau 19	8	Er 8

	Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	Réglages à l'usine	Réglages de base Date: Générateur	Modification Date: Générateur	Unité		lispo- ole
		Adresse générateur 1 8	0/11÷15 22÷24	11/0			-	Χ	Х
1	12-0  19-0	Réglage de l'adresse de référence pour les générateurs 1 à 8:  • avec un propre générateur dans le système eBUS, l'adresse est celle du paramètre 9-1  • l'adresse d'autres contrôleurs de flamme (p.ex. Honeywell, Siemens) par un interface correspondant avec propre contrôleur de la puissance/température et de la pompe  Note: Il faut régler à 0, s'il n'existe pas un générateur pour le niveau correspondant.  Générateur 1 11 Générateur 2 12 Générateur 3 13 Générateur 4 14							
		Générateur 5 15 Généra Mode de commande gé-	ateur 6 22		Générateur 7 23	B Générat	eur 8		V
		nérateur 1 8	1÷4	1	_		-	Χ	Х
1	12-1  19-1	<ul> <li>Réglage du mode de commande du générateur.</li> <li>1 = Commande de la température: On transmet au générateur la consigne de température demandée et 100 % de puissance. Si la consigne demandée est supérieure à 0 °C, la puissance transmise est 100 %. (sans sonde TKx; un seul générateur)</li> <li>2 = Commande de la puissance: On transmet au générateur la consigne de température demandée et la modulation de puissance en %. (avec sonde TKx (cascade)/TPO (accumulateur) branchée au régulateur)</li> <li>3 = Comme 1 mais sans contrôle de l'eau chaude sanitaire (aucune sonde ECS branchée au contrôleur de flamme).</li> <li>4 = Comme 2 mais sans contrôle de l'eau chaude sanitaire (aucune sonde ECS branchée au contrôleur de flamme).</li> </ul>							
1		Puissance maximale du générateur 1 8	0÷999	100			kW	Χ	Χ
	19-2	Il faut régler la puissance maximale du générateur 320÷999 kW							
1	12-3	Puissance minimale gén. 1 8, en % de 12-219-2	0÷100	100			%	Χ	Х
	 19-3	Il faut régler la puissance minimale du générateur en % de la puissance maximale 12-2 19-2. b1=100 % / b2 = 50 % / FA = 20 % <b>Note</b> : Puissance relative entre la modulation minimale et maximale.							
1	12-4	Générateur suivant en- clenché avec% de 12-219-2	0÷100	100			%	X	Х
	19-4	Régler la puissance en % à 80 %)	aquelle le	générat	eur suivant est act	ivé (b1=100 % / I	02 = 10	00 % /	FA =

	Paramètres	Fonctions	Plage de réglage	Réglages à l'usine	Réglages de base Date: Générateur	Modification Date: Générateur	Unité		lispo- ole
		Changement de la sé- quence des générateurs 1 8/équilibrer la puis- sance dans la cascade	0÷3	0			1	Χ	Х
1 .		Selon le réglage, ce générateur participe au changement de la séquence et s'il fait part d'une cascade, la puissance des générateurs est équilibrée.  Note: Le changement de la séquence a automatiquement lieu à la fin de la semaine à minuit 00:00 (di/lu). Le prochain générateur devient chaudière pilote. Dans le paramètre 4-8 on règle après combien de semaines la commutation de la séquence aura lieu.  0 = sans commutation de séquence 2 = sans commutation de séquence, équilibrage de la puissance 1 = avec commutation de séquence, équilibrage de la puissance							

#### 5.10.1 Enclencher et déclencher les fonctions de sortie relais Ax

Selon le type du régulateur, l'activation des sorties Ax enclenche ou déclenche la fonction suivante:

Sym- bole	Désignation		PM 2970	PM 2972 OGZ		PM 2975 OGZ	
	Circuit de chauffa			1 vert	2 rouge	1 vert	2 rouge
	Générateur modulant	FA	Х	Х	Х	Х	Х
IO	Générateur/brûleur l 1ère allure	b1	Х	A6		A1	
<b>⊘</b> I	Générateur/brûleur I 2 <sup>ème</sup> allure	b2	Х	MFA2 A5		A12	
IO	Générateur/brûleur II 1ère allure	b1					Х
<b>(</b>	Générateur I pompe	Uw1		MFA2 A5		А3	
<b>(</b> )	Générateur II pompe	Uw2					MFA2 A2
₩î	Vanne mélangeuse circuit de chauffage "ouvrir"	M+	Х	A4		A6	A8
M	Vanne mélangeuse circuit de chauffage "fermer"	M-	Х	А3		A5	A7
$\bigcirc$	Pompe de circulation circuit de chauffage	U	Х	A1	MFA1 A7	A4	A9
æ	Charge eau chaude sanitaire	L	Х	A2		MFA2 A2	
<b>(</b>	Pompe de circulation eau chaude sanitaire	С		MFA1 A7		MFA1 A11	
<b>③</b>	Pompe solaire			MFA1 A7		MFA1 A11	

#### 6 Explication des abréviations dans ce document et dans le Servicesoftware

2/2 M- Abréviation pour B2b2 et modulation Mg- (Servicesoftware)

B Brûleur à 1 allure
B1 Générateur/brûleur 1

B1b1 Générateur 1, 1<sup>ère</sup> allure (Servicesoftware)
B1b2 Générateur 1, 2<sup>ème</sup> allure (Servicesoftware)

B2 Générateur/brûleur 2

B2b1 Générateur 2, 1<sup>ère</sup> allure (Servicesoftware)
B2b2 Générateur 2, 2<sup>ème</sup> allure (Servicesoftware)

b1 1ère allure du brûleur/générateur b2 2ème allure du brûleur/générateur BB Brûleur/générateur à 2 allures

C Pompe de circulation eau chaude sanitaire

Cons. (P11/3) Consigne externe à l'entrée P11/3

eBUS Bus de données à 2 fils pour installations thermiques

(signal + et masse -)

FA Contrôleur de flamme (modulant, eBUS)
FB Commande à distance avec display

FS Commande à distance

Gén. 1, 1<sup>ère</sup> allure
Gén. 1, 2<sup>ème</sup> allure
B1b1; générateur 1, 1<sup>ère</sup> allure
B1b2; générateur 1, 2<sup>ème</sup> allure

GND Masse

ToursSavg Nombre de tours moyennes de la pompe solaire

h Heures

HK Circuit de chauffage
HK1 Circuit de chauffage 1 (vert)
HK2 Circuit de chauffage 2 (rouge)

Ist Valeur mesurée (p. ex. température)

Limite de chauffe

K Cascade (générateurs) kW Kilowatt (puissance)

KW Eau froide

L Charge eau chaude sanitaire; pompe de charge/vanne commutatrice;

sortie A2

m Minutes

M- Abréviation pour modulation Mg- (Servicesoftware)

M Entraînement (moteur)

34

HG

#### Mode d'emploi PM 2972/75 OGZ

M1- Vanne mélangeuse circuit de chauffage 1(vert), fermer
 M1+ Vanne mélangeuse circuit de chauffage 1(vert), ouvrir
 M2- Vanne mélangeuse circuit de chauffage 2 (rouge), fermer
 M2+ Vanne mélangeuse circuit de chauffage 2 (rouge), ouvrir

MFA1 Contact multifonctionnel 1
MFA2 Contact multifonctionnel 2
Mg+ Modulation 3-points, ouvrir
Mg- Modulation 3-points, fermer

Q Puissance actuelle

S Fonction solaire; pompe solaire

STB1 Thermostat de sécurité

STBY Standby (chauffage et charge ECS arrêté)

SW Entrée consigne analogique 0 ...10 VCC (0 ... 100 °C)

TA Sonde/température extérieure

TAavg Température extérieure moyenne (Servicesoftware)

TAW 1 Blocage générateurs avec température extérieure en baisse

TAW 2 Blocage générateurs avec température extérieure en augmentation

TBmax Température maximale ECS
TBmin Température minimale ECS

TB Température/sonde eau chaude sanitaire

TBO Température/sonde eau chaude sanitaire en haut (application solaire)

TBsoll Consigne température eau chaude sanitaire

TBU Température/sonde eau chaude sanitaire en bas (application solaire)

Telecomand Contact, commande externe

TI Température ambiante

TI1 Température ambiante 1(vert)

TI1soll Consigne température ambiante 1(vert)

TI2 Température ambiante 2 (rouge)

TI2soll Consigne température ambiante 2 (rouge) TKO Température/sonde du panneau solaire TKOmin Température minimale panneau solaire TKR1 Température/sonde de retour chaudière 1 TKR1soll Consigne température de retour chaudière 1 TKR2 Température/sonde de retour chaudière 2 TKR2soll Consigne température de retour chaudière 2 TKV1 Température/sonde de départ chaudière 1 TKV1soll Consigne température de départ chaudière1 TKV2 Température/sonde de départ chaudière 2 TKV2soll Température/sonde de départ chaudière 2 TKVmax Température maximale chaudière (générateur) TKVmin Température minimale chaudière (générateur)

TKVsoll Consigne chaudière (générateur)

#### Mode d'emploi PM 2972/75 OGZ

TKx Température/sonde de cascade/distributeur

TPM Température/sonde accumulateur centre (sonde de déclenchement

générateur)

TPO Température/sonde accumulateur en haut (sonde d'enclenchement

générateur)

TPU Température/sonde accumulateur en bas (application solaire)

TR Température/sonde de retour générateur de chauffe

TV1 Température/sonde de départ circuit de chauffage 1 (vert)
TV1soll Consigne température de départ circuit de chauffage 1 (vert)
TV2 Température/sonde de départ circuit de chauffage 2 (rouge)
TV2soll Consigne température de départ circuit de chauffage 2 (rouge)

U1 Pompe circuit de chauffage 1 (vert)
U2 Pompe circuit de chauffage 2 (rouge)

Uw Pompe de circulation générateur de chauffe (anticondensation)

WM\_P ECS Gestion, puissance charge ECS (Servicesoftware)
WM P Gestion, puissance chauffage (Servicesoftware)

chauffer WMsoll

Gestion, consigne puissance (TKx/TPO) (Servicesoftware)

(TKx/TPO)

WW Eau chaude sanitaire (ECS)

Valeur de consi- Température réglée ou calculée du régulateur laquelle le régulateur

gne doit atteindre

Valeur effective Valeur mesure (p. ex. température)

#### Mode d'emploi PM 2972/2975

#### 7 INDEX

C	
Connecteurs PM 2972 OGZ	8
Connecteurs PM 2975 OGZ	9
_	
E	22
Enclencher et déclencher les fonctions de sortie relais Ax Explication des abréviations	
Explication des abreviations	34
R	
Raccordement des fiches	8
V	
Variantes disponibles du régulateur solaire universel	3
Variantes hydrauliques PM 2972 OGZ	4
Variantes hydrauliques PM 2975 OGZ	6
Vue d'ensemble des caractéristiques de réglage	10

Commercialisé ou fabriqué par: